



短縮ダイヤルを登録することが出来ます。
図の丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。
キーボードの数字キーとバックスペースを使用して短縮ダイヤルを入力します。短縮ダイヤルを設定する場合は、“はい”を設定をキャンセルする場合は、“いいえ”を押します。
入力されている短縮ダイヤルを全て消すには、削除を押します。
短縮ダイヤル設定後、画面下の“保存（書込み）”ボタンを押して下さい。

インカムの基準となる音量を設定します。図の黒丸で囲まれた部分をクリックすると設定画面が開きます。音量を選択し、“はい”ボタンを押して下さい。その後、画面下の“保存（書込み）”ボタンを押して下さい。”

外部入力端子の有効/無効を設定します。設定を選択し、画面下の“保存（書込み）”ボタンを押して下さい。

“いいえ”のままご使用下さい。

ファイルに保存した設定を読み込む場合に使用します。画面の指示に従って操作して下さい。

現在の設定をファイルに保存します。保存できるファイル数は、1つです。既にファイルが保存されていた場合は、上書き保存されます。設定をインカムへ反映させる場合は、画面下の“保存（書込み）”ボタンを押します。
※短縮ダイヤルは、保存されません。

設定内容をインカムへ書込みます。

BT アップデーターの終了ボタンです。