

R1 MESH



HIGH DEFINITION SOUND BY RCF



周波数帯域 (GHz)	最大出力 (mW)
2.402 - 2.480	100

ミッドランドWEBサイトでは最新版のファームウェアを無料で配信中です。
<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>

インカムの詳細設定が可能なスマートフォン用アプリはこちらからダウンロード頂けます。お好みの設定にカスタマイズして快適なツーリングをお楽しみください。



Bluetooth情報のリセット

	電源オンから同時に約5秒間長押し
	音声案内
	LED点灯
	同時に約3秒間長押し
	音声案内
	ペアリング完了

工場出荷状態に戻す

	電源オンから同時に約5秒間長押し
	音声案内
	LED点灯
	同時に約3秒間長押し
	音声案内
	ペアリング完了

MIDLANDインカム/OBI対応インカムとのペアリング方法

	電源オンから約7秒間長押し	各社の取扱説明書に従って操作してください。
	LEDライト点滅	
	ペアリング完了	

OBi
OBIインカム (MIDLAND, Cardo, Uclear)

他社インカムとのペアリング方法

	電源オンから約7秒間長押し	各社の取扱説明書に従って操作してください。
	LEDライト点滅	
	ペアリング完了	

*2台目の他社インカムをペアリングする際は、同様の操作をダウンボタンにて行ってください。
 アップボタン、ダウンボタンにそれぞれ1台、最大2台のインカム (MIDLAND、OBI、または他社インカム) のペアリング情報を保持できます。同じボタンに2回のペアリングを行うと、最初のペアリング情報は上書きされます。

ペアリング方法

各ボタンに登録可能なデバイス例

- (デバイス) メインペアリング: スマートフォン、ナビ (モノラル/ステレオ)
- (デバイス) サブペアリング: レーダー、2台目の電話 (発着信のみの動作) (モノラル)
- (インカム) サブペアリング: MIDLAND/OBI/他社インカム
- (インカム) メインペアリング: MIDLAND/OBI/他社インカム
*Vox機能はこのボタンにペアリングされたインカムでご使用頂けます。

Bluetoothデバイス (スマートフォンやナビ等) とのペアリング方法

	電源オンから約5秒間長押し
	音声案内
	LEDライト点滅
	Bluetoothデバイス側でMIDLANDインカムを選択
	音声案内
	ペアリング完了

*レーダーや2台目の電話をペアリングする際は、同様の操作をマイナスポタンにて行ってください。

電源オン/オフ

各部の名称

電源オン

	同時に約3秒間長押し
	起動音
	LEDライト点滅

電源オフ

	同時に約3秒間長押し
	終了音
	LEDライト点滅

インカムとのペアリング後の操作方法

メッシュ通信のチャンネル番号設定

同時に短く1回押す

現在のチャンネル番号の音声案内

LEDライト点滅

5秒以内に、チャンネル番号を選択してください（プラスまたはマイナスボタンのいずれかを短く1回押すと、選択可能です）。

LEDライト点滅

チャンネル番号設定完了

各ボタンの機能/登録可能なデバイス例

メッシュ接続/離脱

ライダー2 (MIDLAND/OBI/他社インカム)

ライダー1 (MIDLAND/OBI/他社インカム)

(ヒント) メッシュ通信/Bluetoothインカム通信の通話開始/終話の際は、各ボタンを2回押してください。

メッシュ通信の開始/離脱

短く2回押す

音声案内


LEDライト点滅*LEDライトの点灯方式は表1を参照

最大6人までのメッシュ通信をお楽しみ頂けます。メッシュ通信において「エンブリクションキー」を設定すると秘話性の高い通信をお楽しみ頂けます。エンブリクションキーはスマートフォン用アプリにて設定可能です。

表1. メッシュ通信時のLEDライト表示について

メッシュ通信グループ	チャンネル番号	ゲスト	LED表示
通常のメッシュ通信時	1-6	無制限	
エンブリクションキーを設定した際のメッシュ通信時	1-6	無制限	

プライベートグループモードにてメッシュ通信を行います。BT MESH(R) / RUSH RCF とのメッシュ通信の際は、BT MESH(R) / RUSH RCF をプライベートグループモードに設定してください。チャンネル番号が重複しないように設定してください。



聞くだけのゲストモードもご利用頂けます。

Bluetoothインカム通信の通話開始/終話

短く2回押す

音声案内

LEDライト点滅

メッシュ通信/Bluetoothインカム通信を同時に行うことは出来ません。ライダー2との通信の際は、同様の操作をアップボタンにて行ってください。

ボイスアクティベーション機能 (VOX) を使用する場合

マイクに向かって「もしもし」と話しかける

音声案内

LEDライト点滅

1分以内に応答がない場合は、サーチを終了

音声案内

Vox機能がオンであり、ダウンボタンにペアリングされたインカムがある場合にのみご利用頂けます。

他社インカムとの通話開始/終話

短く2回押す

音声案内

LEDライト点滅

他社インカムからの通話開始/終話はリダイヤル操作をおこなってください。*登録されるデバイスによっては動作しない場合がございます。その際はMIDLANDインカム側から通話開始/終話操作を行ってください。

ボイスアクティベーション機能 (VOX) のオン/オフ切替

同時に約3秒間長押し

音声案内

ノイズゲートのオン/オフ切替

同時に約3秒間長押し

音声案内

音量自動調整機能 (AGC) のオン/オフ切替

同時に約3秒間長押し

音声案内

Bluetoothデバイス (スマートフォン等) とのペアリング後の操作方法

各ボタンの機能

再生/一時停止

音声認識機能 (Siri等) の呼出 (プラスボタンに登録したデバイス)

音声認識機能 (Siri等) の呼出 (マイナスボタンに登録したデバイス)

(ヒント) メッシュ通信/Bluetoothインカム通信の通話開始/終話の際は、各ボタンを2回押してください。

音声認識機能 (Siri等) の呼出

短く1回押す

音声認識機能の起動 (Siri、Googleアシスタント等)

マイクに向かって話す

デバイス側の応答

*マイナスボタンに登録したデバイスの場合は、同様の操作をダウンボタンにて行ってください。

電話着信応答/終話/通話拒否

電話着信応答/終話: 短く1回押す

通話拒否: 長押し約3秒間

*プラス/マイナスのいずれのボタンに登録されている場合でも同様の操作です。

音楽の再生時の操作

音楽再生アプリを起動

再生/一時停止: 短く1回押す

次の曲へ: 短く1回押す

前の曲へ: 短く1回押す

ミュージックシェア

音楽再生アプリを起動

インカム通話を開始

短く1回押す

音声案内

*ミュージックシェアはMIDLANDインカム間でのみご利用頂けます。インカム通話をしながら音楽をシェアすることは出来ません。